
[illegible]

ZESTAWIENIE STALI



- PKT. ORIENTACYJNY (lokalizacja przy montażu) nanieść na element

[illegible]